


J EOS-1D X ファームウェア Ver. 1.2.x の追加機能について

カスタム機能の [点.4] タブの [記録カードと画像サイズの設定] に下記枠内の機能が追加されます。

● EOS-1D X 使用説明書：332 ページ

記録カードと画像サイズの設定

〈点.〉ボタンを押したときに、カードの選択と画像サイズの設定を、背面表示パネルで行うか、液晶モニターで行うかを設定することができます。



■ 背面表示パネル

〈点.〉ボタンを押して、背面表示パネルを見ながら 〈点.〉ボタンで設定することができます。

■ 液晶モニター

〈点.〉ボタンを押すと、[記録機能とカード・フォルダ選択] または [画像サイズ] の画面が表示され、押すたびに画面が切り換わります。

OFF：点. ボタン無効

〈点.〉を押しても、カードの選択と画像サイズの設定はできません。〈点.〉ボタンが不用意に押されて、画像サイズや記録するカードが変わることを防止することができます。カードの選択と画像サイズの設定は、メニュー画面から行います。

E EOS-1D X Firmware Version 1.2.x Additional Function

The function in the box below is added to the [Rec card, img size setting] under the [点.4] tab for Custom Functions.

● EOS-1D X Instruction Manual: p.332

Recording card, image size setting

When you press the <点.〉 button to select the card or set the image size, you can select to do it with the rear LCD panel or with the LCD monitor.



■ Rear LCD panel

You can press the <点.〉 button and turn the <点.〉 or <点.〉 dial while looking at the rear LCD panel.

■ LCD monitor

When you press the <点.〉 button, the [Record func+card/folder sel.] or [Img type/size] screen will appear. Pressing the button toggles between the two screens.

OFF: Disable 点. button

You cannot select the card or set the image size by pressing the <点.〉 button. It can prevent the image size or recording card from changing when the <点.〉 button is pressed accidentally. Select the card or set the image size from the menu screen.

F Fonction supplémentaire de la version 1.2.x du firmware pour EOS-1D X

La fonction dans la case ci-dessous est ajoutée à [Rég. taille image, carte enr] sous l'onglet [点.4] pour les fonctions personnalisées.

● Mode d'emploi de l'EOS-1D X : p. 332

Réglage de la carte d'enregistrement, de la taille d'image

Lorsque vous appuyez sur la touche <点.〉 pour sélectionner la carte ou régler la taille d'image, vous pouvez choisir de le faire sur l'écran LCD arrière ou sur le moniteur LCD.



■ Écran LCD arrière

Vous pouvez appuyer sur la touche <点.〉 et tournez la molette <点.〉 ou <点.〉 tout en regardant sur l'écran LCD arrière.

■ Moniteur LCD

Lorsque vous enfoncez la touche <点.〉, l'écran [Sél. fonc Enr.+carte/dossier] ou [Typ/taill img] apparaît. Appuyer sur la touche fait passer d'un écran à l'autre.

OFF : Désactiver touche 点.

Vous ne pouvez pas sélectionner la carte ou régler la taille d'image en appuyant sur la touche <点.〉. Cela évite que la taille d'image ou la carte d'enregistrement soit modifiée si vous appuyez par inadvertance sur la touche <点.〉. Sélectionnez la carte ou réglez la taille d'image depuis l'écran de menu.


S Función adicional de la versión 1.2.x del firmware de la EOS-1D X

Se ha añadido la función del cuadro siguiente a [Aj. tarj. grab. y tam. img.], bajo la ficha [点.4] para Funciones personalizadas.

● Manual de instrucciones de la EOS-1D X: p. 332

Ajuste de la tarjeta de grabación y el tamaño de imagen

Cuando presione el botón <点.〉 para seleccionar la tarjeta o ajustar el tamaño de la imagen, puede elegir hacerlo con el panel LCD posterior o con el monitor LCD.



■ Panel LCD posterior

Puede presionar el botón <点.〉 y girar el dial <点.〉 o <点.〉 mientras observa el panel LCD posterior.

■ Monitor LCD

Cuando presione el botón <点.〉, aparecerá la pantalla [Func. grabar+sel. tarj./carp.] o [Tipo/tam. img]. Al presionar el botón se alterna entre las dos pantallas.

OFF: Desactivar botón 点.

No se puede seleccionar la tarjeta ni ajustar el tamaño de imagen presionando el botón <点.〉. Así se impide que se modifique el tamaño de imagen o la tarjeta de grabación si se pulsa accidentalmente el botón <点.〉. Seleccione la tarjeta o ajuste el tamaño de imagen desde la pantalla del menú.

SC EOS-1D X固件版本1.2.x附加功能

下框中的功能被添加到自定义功能的 [点.4] 设置页下的 [记录存储卡，图像大小设置] 中。

在使用本产品之前，请务必先仔细阅读本使用说明书。
请务必妥善保管好本书，以便日后能随时查阅（保留备用）。
请在充分理解内容的基础上，正确使用。

● EOS-1D X 使用说明书：第 332 页

记录存储卡，图像大小设置

当按下 <[相机图标]> 按钮选择存储卡或设定图像大小时，可以选择使用机背液晶显示屏或使用液晶监视器进行操作。



机背液晶显示屏

可以在按下 <[相机图标]> 按钮后一边注视机背液晶显示屏一边转动 <[转盘]> 拨盘或 <[转轮]> 转盘。

液晶监视器

当您按下 <[相机图标]> 按钮时，会出现 [记录功能 + 存储卡 / 文件夹选择] 或 [图像类型 / 大小] 屏幕。按该按钮可在两个屏幕之间切换。

OFF：关闭 [相机图标] 按钮

通过按 <[相机图标]> 按钮无法选择存储卡或设定图像大小。这可以防止在意外按下 <[相机图标]> 按钮时图像大小或记录存储卡发生变化。从菜单屏幕中选择存储卡或设定图像大小。

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CPZ-M011-000
2013.01.01

© CANON INC. 2013